

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

1. Настенный Монтаж Кронштейна

ВНИМАНИЕ:

Использование громкоговорителей как часть подвесной акустической системы, при неправильной или ненадлежащей установке, может стать причиной серьезных травм или даже привести к смерти. Перед установкой или навесным монтажом необходимо согласовать все электрические, механические и акустические аспекты с квалифицированными и сертифицированными специалистом. Подключение и навесной монтаж громкоговорителей могут проводиться только квалифицированным персоналом с использованием специальных инструментов и оригинальных частей и компонентов, поставляемых с устройством. При отсутствии заявленных в комплекте компонентов, пожалуйста обратитесь к ближайшему дилеру.

Соблюдайте все правила техники безопасности местных, государственных и других органов управления, действующие в вашей стране. MUSIC Group не несет ответственность за нанесенный ущерб или травмы, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства! Квалифицированный персонал должен проводить регулярные проверки работоспособности и безопасности системы. Исключите доступ людей в места, над которыми подвешены громкоговорители. Не подвешивайте систему над публикой.

- ♦ Громкоговорители создают магнитное поле, даже если они выключены из сети. Не располагайте, чувствительные к воздействию магнитного поля предметы и устройства (дискеты, компьютерные мониторы и пр.) в непосредственной близости от мониторов. Безопасное расстояние обычно составляет 1 – 2 метра.

2. Установка Громкоговорителя на Кронштейн

С помощью одного из винтов прикрутите входящую в комплект поставки втулку к нижней части кронштейна. Затем насадите громкоговоритель на втулку, которая должна войти в отверстие под штатив (расположенное на нижней стороне колонки). Отожмите верхнюю часть кронштейна и поместите ее так, чтобы отверстие в верхней части кронштейна совпало с резьбой в крышке колонки. Закрепите громкоговоритель сверху с помощью второго винта из комплекта поставки и, установив желаемое положение, крепко затяните винт.




Рис. 1: Установка громкоговорителя на кронштейн




Рис. 2: Зажим верхним винтом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ BEHRINGER ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБОМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2011 MUSIC GROUP IP LTD. TRIDENT CHAMBERS, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS